Continue

Gps tracker tk106 manuale italiano

Tk100 gps tracker manual. Gps tracker tk103 manual pdf. Gps tracker user manual. Tk103 gps tracker manual.

Un dispositivo GPS (in italiano chiamato "localizzatore" o "tracker") è un apparecchiatura portatile o fissa che consente di rilevare la posizione di oggetti, animali o persone in suo possesso. Il manuale d'uso del TK-Star905, un modello specifico di GPS tracker, richiede una SIM GSM/GPRS con credito sufficiente per effettuare chiamate e gestire dati. Il dispositivo dispone di una batteria da 3,7 V - 5.000 mAh, ricaricabile tramite adattatore da rete o auto, con una durata in stand by fino a 3 mesi. Sulla superficie è presente un indicatore LED che segnala lo stato del segnale GPRS e GPS. Per rilevare la posizione del TK-Star905 basta effettuare una chiamata al numero sulla SIM o inviare un messaggio con la password di default (6 numeri). Ogni volta che si invia un comando via SMS, è necessario attendere l'esito e ricevere in risposta un messaggio contenente la posizione (latitudine e longitudine), velocità, data/ora rilevamento, percentuale di batteria disponibile e identificativo dispositivo. Qualora il segnale GPS non fosse disponibile, le informazioni presenti sul messaggio di risposta saranno quelle LBS in tempo reale. Per configurare le varie impostazioni del TK-Star905 è fondamentale associare il proprio numero a quello del dispositivo inviando un SMS specifico e cambiare il numero associato con un comando appropriato. Infine, attivando l'impostazione "limite di velocità", ogni volta che viene rilevato lo superamento del limite di velocità si riceverà un messaggio di notifica. Il dispositivo Tk-Star 905 può essere configurato per inviare notifiche automatiche tramite SMS quando subisce uno scuotimento. Per attivare questa funzione, è necessario scrivere "shock123456" sul dispositivo. Una volta attivata, il dispositivo invierà un SMS con il link al rilevamento effettuato dopo uno scuotimento. Inoltre, è possibile impostare il fuso orario del dispositivo inviando un SMS con la sequenza "timezone123456 +1" per l'Italia o "+2" se attiva l'ora legale. Il dispositivo può essere messo in modalità stand-by dopo 5 minuti per risparmiare batteria. Per attivare questa funzione, è necessario scrivere "sleep123456 time". È anche possibile abbinare la funzione di scuotimento alla modalità sleep inviando "sleep123456 shock". Il dispositivo può essere utilizzato come cimice ambientale con il microfono e GPS. Per passare dalla modalità tracker a quella di monitor, è necessario scrivere "monitor123456". In questa modalità, una chiamata al numero sul dispositivo non farà cadere la linea e si riceverà un SMS con la localizzazione. Infine, è importante configurare il GPRS per utilizzare le funzioni online del dispositivo. L'attivazione del GPRS avviene inviando "gprs123456", mentre l'impostazione dell'APN si effettua scrivendo "apn123456 esempio.vodafone.it". Note that mobile network operators often don't require any APN settings for username and password. Factory reset To reset all settings, send an SMS with the code begin123456. Response message: begin ok Online tracking Moreover, via SMS, it's possible to track JUNEO TKSTAR GPS Tracker, a vehicle locator for cars with free mobile apps, strong magnets, and a 5,000 mAh battery (TKSTAR905) online by connecting to the website www.mytkstar.net and entering the IMEI code present on the device's rear panel along with the password: 123456. The tracking can also be done through Android or iOS apps, installing TKSTAR GPS. The app enables additional features like SOS, which sends a notification SMS not only to the administrator but also up to three other contacts.